

Ficha Técnica

Máscara Descartável FFP2 NR D S/ Válvula

Ref^a.: 20595

Mod.: 8006180 - BLS O₂ 102 FFP2 NR D

Revisão 00



Especificações Técnicas

- A máscara descartável BLS O 102 garante protecção das vias respiratórias contra partículas sólidas e aerossóis.

- O formato de copo, os elásticos fixados em quatro pontos e o clipe nasal com contorno externo garantem uma adaptação perfeita para a maioria dos perfis faciais.

- Composta por:

- Corpo filtrante: material não tecido de PP;
- Clip-nasal: aro coberto de polipropileno (PP);
- Elásticos: poliisopreno sintético;
- Peso: 8gr

- Advertências:

- 1) O utilizador deve receber as instruções correspondentes antes do uso da máscara descartável;
- 2) Máscaras descartáveis não protegem o utilizador contra gás e vapores;
- 3) Não usar em ambientes com falta de oxigénio, inferior a 17%;
- 4) Não usar quando as concentrações dos contaminantes forem perigosas para a saúde ou a vida;
- 5) Não usar como dispositivo de fuga;
- 6) Deixe o local de trabalho imediatamente:
 - Se a respiração ficar difícil;
 - Se se manifestarem vertigens, náuseas ou sintomas semelhantes;
- 7) Não modificar a máscara descartável;
- 8) Eliminar e substituir a máscara descartável se estiver danificada, se aumentar a resistência à respiração e sempre após 8 horas de uso se o dispositivo estiver marcado com NR;
- 9) Não usar com barba ou patilhas porque podem prejudicar a estanqueidade;
- 10) As máscaras descartáveis devem ser conservadas em recipientes limpos, num local seco com temperatura de +5°C a +40°C e humidade relativa inferior a 60% até um período máximo de 10 anos.

Campo de Aplicação

- Recomendado para: Indústria química, Indústria farmacêutica, Indústria mecânica, Agricultura, Construção, Cerâmica e Fundição.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 149:2001 + A1:2009



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.